

安全にお使いいただくためにご使用される前に必ずお読みください

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
ご使用される前にこの取扱説明書をよくお読み頂き正しくお使いください。
お読みになった取扱説明書は大切に保管し必要なときにお役立てください。

警告

乳幼児がそばで遊んだり、オモチャにしないでください。ケガをする恐れがあります。
本製品は犬用の室内専用トイレです。他の目的には絶対に使用しないでください。


仕様

- サイズ/Sサイズ: W480×D350×H40mm Mサイズ: W630×D480×H40mm
- 材料/シーツフレーム・底トレー・メッシュ: ポリプロピレン サイドロック: ABS 滑り止め:EVA



ペットシーツの交換

①





1. 左右どちらかのサイドロックを左図①の矢印の方向へ下から上へ回転させるとシーツフレームのロックが解除されます。

2. シーツフレームを左下図②の矢印の方向へ回転させシーツを取り換えてください。シーツの交換が終わったらシーツフレームを元に戻してください。サイドロックを前項の図①の矢印と逆方向に回転させるとシーツフレームが固定されます。

▲ 注: サイドロックはパチン!!と音がするまで確りとロックしてください。

②




3. 両方のサイドロックを解除させるとシーツフレームを取りはずしてシーツを交換・お手入れすることができます。

▲ 注意: メッシュカバーのメッシュ部分を持って持上げないでください、破損の原因になります。


▲ 注意: シーツフレームは180°以上回転しません、それ以上無理に回すと破損の原因になります。

メッシュカバーの脱着


メッシュ固定部



④




メッシュ固定部



外し方

- 左右どちらかのサイドロックを解除しシーツフレームを180°回転させた状態又は、両方のサイドロックを解除させ、取り外したシーツフレームの裏側を上面にしてください。続いてメッシュ両端のメッシュ固定部(上図④参照)を両手で持ちます。上図④両端の矢印方向にメッシュ固定部を広げながらメッシュカバーを持ち上げてくださいシーツフレームからメッシュが外れます。



付け方

- 外し方の手順同様にシーツフレーム裏側を上面に向けてください。シーツフレームにメッシュを乗せ
シーツ固定部をパチン!!と音がするまで押し込んでください。メッシュがシーツフレームに固定されます。

▲注意：メッシュの固定は確実に行ってください、固定できていない場合作動中に外れることがあります。

■トイレのしつけ方



トイレとして使用する場所を決め、ペットシーツをセットしたトイレを置きます。

愛犬がそわそわしたり、臭いをかぎ始めたら、トイレの場所に連れていきます。

決めた場所以外でそそうをした時はその場所がトイレでない事を覚えるためにしっかり拭き取り、正しい場所へ根気よく誘導してください。

ちゃんとトイレで出来たときは、思い切りほめてあげましょう。繰り返し行うことで習慣づきます。

使用上の注意

**お客様と大切なペットの安全の為に、下記の事項を必ずお守りください。
守らないで、破損や事故を起こしたりケガを負った場合は、当社は一切の責任を負いかねます。**

本製品は犬用の室内専用トイレです。他の目的には絶対に使用しないでください。

- ペットがメッシュ部を強くひっかく場合は注意してください、爪を痛める恐れがあります。問題がある場合は、使用を中止してください。
- 思わぬ事故や、破損・ケガの原因となりますので、以下のことご注意ください。
 - ◎カバーの取り外し時には、ペットやお客様の指等をはさまないよう十分ご注意ください。
 - ◎ペットは突然思わぬ行動で暴れたり、飛び出そうとする事がありますので、目の届くところでご使用ください。
 - ◎ワンパクなペットがプラスチック部品を誤飲する恐れがありますので、噛みだしたら使用を中止してください。
 - ◎階段やドアから離れた所で、平坦な安定した場所でご使用ください。
 - ◎強い衝撃を与えた後、人が乗ったり重い物を乗せないでください。
 - ◎おしっこが飛び出したり、底トレーから漏れる恐れがあります、念の為敷物を敷くか汚れても良い所でご使用ください。
- ペットの予期せぬ行動から発生したケガや事故・破損に対する補償は致しかねます。
- 火気や暖房器具のそばに置いたり、熱湯をかけたりしないでください。火災や事故・破損につながる恐れがあります。
- 直射日光の当たる場所や、炎天下の車内に放置しないでください。製品の変形・変質の原因になります。
- 亂暴な取扱は、製品の消耗を早め、破損を引き起こす事になりますので大事に取扱ください。
- 製品の消耗・劣化や破損による事故や損害が生じないよう日常の点検を行い、安全にご使用ください。
- 消耗・劣化や破損等を確認された場合は、安全のためご使用を中止してください。
- 不当な修理や改造による事故や破損に対する補償は致しかねます。
- 製品及び梱包材等の廃棄に際しては、地域自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
- お手入れ方法は、本書に従って清潔にしてご使用ください。
- 製品の仕様は、改良のため予告無く変更する場合があります。

■お手入れ方法

- トイレのお手入れは、排せつ物のその都度の処理と、適度なシーツの交換、トイレの洗浄を心かけてください。おしっこの量や回数が多い場合は、その都度シーツを交換し、清潔な状態を保てるようにしてください。
- 本体の汚れは、うすめた中性洗剤を柔らかい布やスポンジに付けて軽くこすり、洗い流してから陰干ししてください。
- みがき粉やたわし等を使用すると、傷が付く恐れがあるので使用をさせてください。
- シンナー・ベンジン等の薬品は、製品の変質につながる恐れがありますので使用しないでください。
- クレゾール液や他の消毒液は、必ずうすめてご使用してください。